


TVボード

「Colocado」

コロカド

組立・取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この組立取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この組立取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。



家庭用品表示に基づく表示

- サイズ
本体：1500mm×450mm×265mm（幅 × 奥行 × 高さ）
- 表面材
天板：天然木
本体：天然木，プリント紙化粧繊維板
- 表面加工
天板：ラッカー塗装
本体：ラッカー塗装

販売元：スタンザインテリア株式会社

原産国：中国

商品を開梱する際の注意

開梱した際、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合もございますので、開梱直後は部屋の換気を充分にしてください。

購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、説明書を必ず添付してください。

ご使用に際しての注意事項（電気製品）

- コンセントの隙間や穴に、金属片や燃えやすいもの等異物を差しこまないでください。火災や感電によりケガをすることがあります。
- 故障時や落雷の可能性がある場合、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電してケガをすることがあります。
- コンセントの隙間や穴は、こまめに掃除してください。ホコリがたまると漏電や火災の原因になることがあります。
- コンセントの電源プラグを濡れた手で触れないでください。感電によるケガをすることがあります。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードがキズついて、漏電による火災や感電しケガをすることがあります。
- コードを動かすと、ついたり消えたりする場合、また、部分的に熱い場合には、コード内部の電線が切れていますので、ただちに使用をやめてください。

当製品をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください

安全上のご注意

- ・この組立・取扱説明書では、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
- ・内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味



気をつける



してはいけない




しなければならないこと

安全上のご注意



水平で安定した場所に設置してください。

商品の設置面を床面に完全に接着させ、水平で安定した場所に設置してください。




●説明書をよくお読みください

安全に正しくご使用頂くために、ご家族全員で説明書を読んでください。




設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使用しないでください。火災や変形、変色の原因になります。




換気をしてください。

接着剤や塗料など揮発性物質が残っている場合、アレルギー症状などを起こすことがあります。換気を十分にして取り除いてください。




屋内でご使用し、直射日光に注意してください。

屋内でのご使用いただき、直射日光やエアコンの風が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になります。




床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい床には敷物を敷くなどしてご使用ください。床を傷つけたり、稀に色移りする原因となります。



破損した状態でご使用しないでください。

破損・劣化・変形した場合は、使用を中止してください。また、分解・改造をしないでください。



踏み台代わりにしないでください。

登ったり飛び降りたりすると、破損やケガの原因になります。



【はじめに】 部品がすべて揃っているかをご確認ください。
組み立ての際は注意事項をよくお読みいただいた上で組み立てを始めてください。

【部材内容】

- お客様にご用意いただく道具 -




プラスドライバー
：各所ボルトやネジ締めに使います



ハンマー
：木ダボの打ち込みに使います



軍手
：作業時のケガ防止



本体 × 1

組立部品




A 木ダボ × 13
(予備1含む)



B ボンド × 1



C 取っ手 × 1




D 脚 × 6

【組立手順】

1


本体から下記図のように、引出を取り外します。



2

本体にD脚をA木ダボとBボンドを使用して取り付けます。


※注意 ボンドのつけすぎにご注意ください。



しっかり奥まで
差し込む


3

下記図のように、本体と引出にC取っ手を取り付けます。



4

下記図のように、本体に引出を取り付けます。
この時、レールの中に引出側のローラーを差し込み取り付けてください。



5

完成

